

Устройство сбора и передачи данных УСПД TELEOFIS RTU602

Краткое руководство пользователя (редакция 1.1)

Руководство предназначено для лиц, осуществляющих монтаж, настройку и техническое обслуживание устройства сбора и передачи данных TELEOFIS RTU602 (далее - УСПД). Руководство содержит сведения о назначении, конструкции, технических параметрах и принципах работы УСПД.

ОАО «Телеофис» сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить в руководство изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также для устранения опечаток и неточностей.

УСПД RTU602 не предназначен для бытового использования. Монтаж и эксплуатация прибора должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями заводаизготовителя и нормами действующего законодательства.

Copyright © ОАО «Телеофис». Москва, 2016.

Все права защищены. Настоящий документ является собственностью ОАО «Телеофис». Печать разрешена только для частного использования.

1. Обзор изделия

1.1. Назначение

УСПД TELEOFIS RTU602 — устройство со встроенным блоком питания для беспроводного сбора и передачи данных по сети GSM/GPRS. Предназначено для применения в составе телеметрических систем с целью дистанционного автоматического снятия показаний с приборов учёта с импульсным выходами (счётчиков воды, газа и др.).

Прибор выполняет подсчёт количества импульсов по 4 независимым универсальным каналам, сохраняет полученные результаты в энергонезависимой памяти и передаёт данные на сервер диспетчеризации. Дополнительно устройство имеет 2 входа для подключения датчиков, выход 12В для управления исполнительными механизмами и выход 7,5В для питания внешних устройств. Два слота для SIM-карт обеспечивают УСПД резервирование канала связи.

Питание прибора осуществляется как от внешнего

источника постоянного тока, так и от сети переменного тока напряжением 85-265 В. Дополнительно в УСПД встроен резервный источник питания — литиевая батарея CR2032 (3V, 0.24Aч), которая в случае отключения основного питания поддерживает непрерывную работу прибора в автономном режиме не менее 150 часов.

Сфера применения

• Системы автоматизированного коммерческого и технологического учёта тепло- и водопотребления в сфере ЖКХ.

TELEOFIS

1.2. Функции УСПД

- Автоматический сбор данных (подсчёт количества импульсов) нарастающим итогом с импульсных расходомеров по 4 независимым каналам.
- Хранение архива параметров энергопотребления в энергонезависимой памяти УСПД и передача данных на сервер диспетчеризации по предустановленному расписанию.
- Соединение с сервером диспетчеризации TELEOFIS по нажатию кнопки.
- Диагностика состояния сигнальных линий: контроль обрыва и замыкания линий импульсного канала при установке дополнительных резисторов (схема NAMUR).
- Дистанционный контроль состояния оборудования при подключении датчиков.
- Управление внешними исполнительными механизмами.
- Автоматическая регулярная синхронизация даты и времени.
- Переключение с активной SIM-карты на резервную по команде сервера диспетчеризации.
- Сбор и хранение диагностических данных и журнала событий в энергонезависимой памяти УСПД и на сервере диспетчеризации.
- Настройка прибора с помощью удобной программы конфигурации RTU Configuration Tool.

1.3. Технические характеристики

Таблица 1.

ПИТАНИЕ	
Напряжение питания, переменное (АС)	85-265 В (номинальное — 220 В)
Макс. ток потребления (при Uпит.=220 В)	12 мА
Напряжение питания, постоянное (DC)	7-30 В (номинальное — 12 В)
Макс. ток потребления (при Uпит.=12 В)	400 мА
Резервный источник питания	литиевая батарея CR2032 (3 B, 0,24 Ач)
ПАРАМЕТРЫ GSM	
GSM модуль	SIM800C
Диапазоны	GSM 850/900/1800/1900 Мгц
Выходная мощность	2Вт (850/900МГц) и 1Вт (1800/1900МГц)
GPRS	class: настраиваемый 8/10/auto
CSD	скорость - до 9600 бит/сек
ПАРАМЕТРЫ ИМПУЛЬСНЫХ В	ходов
Количество импульсных каналов	4
Ед. измеряемой величины	импульс
Диапазон счёта импульсов	0 - 2 ³²
Тип датчика	«сухой» контакт, «открытый коллектор», цепь NAMUR
Макс. частота следования импульсов	10 Гц



Пределы относительной допускаемой погрешности счёта импульсов	±0,01%			
Миним. длительность импульсов	50 мс			
Состояния входа	 замкнутое разомкнутое короткое замыкание (КЗ) обрыв 			
Диапазон измерения сопротивления на импульсном входе	0 - 100 кОм			
ДРУГИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗ	ЬЁМЫ			
Вход для подключения датчиков (x2)	 тип разъёма — разрывной клеммный соединитель 			
RS-232 (x1)	 скорость - 19200 бит/сек (8N1) тип разъёма — разрывной клеммный соединитель 			
RS-485 (x1)	 скорость - 19200 бит/сек (8N1) дальность связи: до 1 000 м на 9600 бит/сек нагрузочная способность RS-485: 32 единичных нагрузки тип разъёма — разрывной клеммный соединитель 			
Выход для питания внешних устройств (x1)	• напряжение на выходе - 7,5 В			
Вход низковольтного питания (x1)	 при питании УСПД от сети 220В может быть использован как управляемый выход для подачи питания на исполнительные механизмы напряжение на входе - 12В 			
Разъём для GSM антенны (x1)	• тип разъёма - SMA-F			
ПАРАМЕТРЫ SIM				
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM	2			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм)			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца)			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 x 74 x 36 мм			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры Вес	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 x 74 x 36 мм 160 г			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры Вес Корпус	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 x 74 x 36 мм 160 г алюминий, класс защиты - IP30			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры Вес Корпус Глубина архива	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (К3, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 x 74 x 36 мм 160 г алюминий, класс защиты - IP30 10 лет (при часовых срезах)			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры Вес Корпус Глубина архива Точность хода часов	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 x 74 x 36 мм 160 г алюминий, класс защиты - IP30 10 лет (при часовых срезах) 5 сек/сут			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры Вес Корпус Глубина архива Точность хода часов Наработка на отказ	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 х 74 х 36 мм 160 г алюминий, класс защиты - IP30 10 лет (при часовых срезах) 5 сек/сут 45 000 часов			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры Вес Корпус Глубина архива Точность хода часов Наработка на отказ Средний срок службы	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 х 74 х 36 мм 160 г алюминий, класс защиты - IP30 10 лет (при часовых срезах) 5 сек/сут 45 000 часов 4 года			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Соедине с сервером Соедине с сервером Соедине с сервером Соедине с сервером Соедине с сервером Соедине с сервером Сое	2 mini-SIM (25x15x0.76 мм) О УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (К3, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 x 74 x 36 мм 160 г алюминий, класс защиты - IP30 10 лет (при часовых срезах) 5 сек/сут 45 000 часов 4 года			
ПАРАМЕТРЫ SIM Количество слотов для SIM Тип SIM-карты НАСТРОЙКИ РАБОТЫ УСПД П Срез данных Передача показаний на сервер IP-адрес/порт сервера Протокол обмена с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Соединение с сервером Синхронизация времени ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры Вес Корпус Глубина архива Точность хода часов Наработка на отказ Средний срок службы УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура окр. среды	2 mini-SIM (25х15х0.76 мм) O УМОЛЧАНИЮ 1 раз/час 1 раз/10 дней (1, 10 и 20 числа каждого месяца) test.teleofis.ru/10002 TCP по расписанию/при нажатии на кнопку настройки/ по событию на объекте (КЗ, обрыв)/при перезагрузке прибора каждый раз при подключении к серверу 98 х 74 х 36 мм 160 г алюминий, класс защиты - IP30 10 лет (при часовых срезах) 5 сек/сут 45 000 часов 4 года			

1.4. Внешний вид

УСПД RTU602 представляет собой функционально и конструктивно законченное одноплатное микроконтроллерное устройство в металлическом корпусе с классом защиты IP30. Описание кнопок и разъёмов на корпусе устройства представлено на Рис.1 и в Таблице 2.



Рис.1. УСПД RTU602. Внешний вид устройства.

Таблица 2.

Обозначе	ние	Описание
	E	Знешний вид с лицевой стороны
1	STAT	Трехцветный светодиодный индикатор
2	ANT	Разъём SMA-F для подключения GSM антенны
3		Кнопка для извлечения SIM-карты 1
4	SIM 1	Слот (разъём-держатель) SIM-карты 1
5	SIM 2	Слот (разъём-держатель) SIM-карты 2
6		Кнопка для извлечения SIM-карты 2
	тх	Выход данных "ТХ" интерфейса RS-232
7	RX	Вход данных "RX" интерфейса RS-232
Клеммный G разъём G RS232/RS485 A		Сигнальная земля
		Сигнал "А+" линии RS-485
	В	Сигнал "В-" линии RS-485
8		Вход сетевого питающего напряжения ~220В
Разъём 220V		Вход сетевого питающего напряжения ~220В
	l	Внешний вид с обратной стороны
	11+	Импульсный вход 1, контакт «+»
9	11-	Импульсный вход 1, контакт «-»
Клеммный разъём	12+	Импульсный вход 2, контакт «+»
XP1	12-	Импульсный вход 2, контакт «-»
	13+	Импульсный вход 3, контакт «+»



	13-	Импульсный вход 3, контакт «-»
10	14+	Импульсный вход 4, контакт «+»
клеммный разъём XP2 I5 +		Импульсный вход 4, контакт «-»
		Вход 5, контакт «+»
	15-	Вход 5, контакт «-»
	16+	Вход 6, контакт «+»
11	16-	Вход 6, контакт «-»
Клеммный О1		Выход для питания внешних устройств (7,5В)
XP3	G	Сигнальная земля
	V1	Вход низковольтного питания (12В)
12	SB1	Кнопка для настройки и обучения УСПД

1.5. Режимы индикации

УСПД имеет один трехцветный светодиодный индикатор **STAT** (красный, оранжевый, зелёный), отображающий состояние соединения с сетью и режимы работы УСПД. Смена цветов при разных режимах представлена в Таблице 3.

Таблица 3.

	Индикатор	Состояние	Описание			
D .,		Непрерывно горит красным цветом в течение 5-6 секунд	Инициализация устройства. Проверка целостности ПО.			
прибора		Іепрерывно горит зелёным происходит проверка целостности ПО и перепрошивка устройства (обновление версии встроенного программного обеспечения).				
Дe	журный режим	Нет индикации				
		Непрерывно горит зеленым цветом	Устройство измеряет уровни сигналов на импульсном входе			
	Режим обучения	Непрерывно горит оранжевым цветом	Устройство зарегистрировалось в сети GSM			
А к т		Непрерывно горит красным цветом	Устройство подключилось к TCP-серверу/ идет приём-передача данных на сервер			
И В Н		Трижды мигает оранжевым цветом	Устройство перешло в режим настройки по UART (при нажатии на кнопку настройки)			
Ы Й		Мигает зелёным цветом 1 раз в 3 сек	Идет приём-передача данных по UART/ соединения с сервером нет			
р e ж	р е ж	Мигает оранжевым цветом 1 раз в 3 сек	Устройство зарегистрировалось в сети GSM			
И M		Мигает красным цветом 1 раз в 3 сек	Установлено соединение с TCP-сервером/ идёт приём-передача данных			
	Режим приёма- передачи данных на TCP-сервер	Мигает красным цветом 1 раз в 3 сек	Установлено соединение с TCP-сервером/ идёт приём-передача данных			

1 При питании устройства от сети 220В может быть использован как управляемый выход.

1.6. Функциональная схема УСПД



Рис.2. RTU602. Функциональная схема устройства.

- GSM GSM модуль SIM800C для передачи данных в сетях GSM/GPRS.
- CPU микроконтроллер STM32 ARM Cortex-M3.
- PSU импульсный блок питания.
- POWER switch силовой ключ для управления питанием GSM-модуля.
- AC/DC импульсный блок питания 220B/12B.
- 220V двухконтактный разъём для подключения питания 220В.
- ВАТТЕRY встроенный резервный источник питания: литиевая батарея CR2032.
- RF разъём SMA для подключения внешней антенны.
- SIM_switch блок переключения SIM-карт.
- SIM1 разъём-держатель SIM-карты 1.
- SIM2 разъем-держатель SIM-карты 2.
- SB1 кнопка для переключения режимов работы УСПД.
- FLASH энергонезависимая flash-память.
- LED светодиодный индикатор состояния соединения и режимов работы устройства.
- RS-232 трансивер RS-232.
- RS-485 трансивер RS-485.
- G, RX, TX разъемы для подключения линий интерфейса RS-232.
- А, В разъемы для подключения линий интерфейса RS-485
- IN*-, IN*+ разъёмы для подключения сигнальных линий ко входам 1-6.
- LPF фильтры низких частот каждого импульсного входа.
- O1 разъём выхода 7,5В для питания внешних устройств.
- V разъём низковольтного питания.
- LDO линейный преобразователь напряжения.

1.7. Режимы работы УСПД

Устройство поддерживает несколько режимов работы:

Дежурный режим

Находясь в этом режиме, УСПД производит сбор данных с приборов учёта и контролирует состояние импульсных входов. В дежурном режиме УСПД работает основную часть времени, выходя в активное состояние только по расписанию, при настройке прибора или при возникновении нештатных ситуаций.

Активный режим. Включает в себя следующие режимы:

• Режим обучения

Режим автоматической настройки порогов срабатывания каналов УСПД в соответствии с параметрами счётных выходов приборов учёта. Обучение каждого канала происходит от нескольких секунд до 10 минут максимум. В течение этого времени на сервере диспетчеризации TELEOFIS отображается состояние режима обучения ("включено"/"выключено") и фиксируются значения сопротивления в замкнутом и разомкнутом состоянии для каждого подключенного входа. Подробнее читайте в разделе 2.2. Обучение прибора.

• Режим настройки

Режим конфигурации рабочих параметров УСПД. Устройство поставляется с предустановленными настройками (см. Таблицу 5) и не требует дополнительной конфигурации. При необходимости параметры можно изменить в программе конфигурации **RTU Configuration Tool**. Настройка производится локально, по интерфейсу RS-232, и дистанционно. Подробнее о настройке УСПД читайте в разделе 2.4. Настройка прибора.

• Режим соединения с сервером и передачи данных учёта

Передача данных от УСПД в центр сбора данных происходит по протоколу ТСР, имеющему архитектуру "клиент-сервер". Устройство всегда работает в режиме "Клиент" и самостоятельно устанавливает исходящее соединение с "Сервером", на который отправляет данные после соединения. Для подключения УСПД к центру сбора данных необходимо использовать серверное программное обеспечение (ПО), в качестве которого по умолчанию задан **сервер диспетчеризации "TELEOFIS"**: <u>http://телеметрия.pdp</u>. На сервере, помимо показаний с приборов учёта, отображается диагностическая информация о подключенных УСПД (см. 2.3. Работа с сервером диспетчеризации TELEOFIS).







1.8. Соединение с сервером

УСПД устанавливает соединение с сервером в следующих случаях:

- По предустановленному расписанию для плановой передачи накопленных архивных показаний (по умолчанию - 1 раз в 10 дней). Параметр настраиваемый (см. Расписание). В течение 2 минут после подключения прибор передаёт данные за прошедший период на сервер, после чего переходит в дежурный режим до следующей активации. Если в течение одного соединения не вся информация будет передана, остаток данных будет отправлен при следующем плановом или принудительном подключении.
- При возникновении нештатных событий на объекте. В случае короткого замыкания или обрыва на линии УСПД отправит на сервер тревожные сообщения.
- При перезагрузке УСПД: как программной, так и аппаратной. Подробнее см. в разделе 2.5. Перезагрузка и сброс настроек.
- При нажатии на кнопку настройки.

1.9. Подключение внешних цепей приборов учёта

УСПД принимает сигналы от импульсных расходомеров по четырём независимым каналам (**11-14**) и выполняет подсчёт количества электрических импульсов (путём суммирования) по каждому каналу, нарастающим итогом. Прибор может быть подключен как к обычным релейным считывающим устройствам, так и к импульсным выходам по стандарту NAMUR для диагностики состояния линии связи.

На Рис.4 представлены возможные схемы подключения приборов учёта к УСПД:



Рис.4. Схемы подключения приборов учёта к УСПД RTU102/602.



1.10. Питание УСПД

Питание прибора может осуществляться:

- от сети переменного тока напряжением 85-265 В через двухконтактный разъём 220V. При питании УСПД от сети 220В вход низковольтного питания V можно использовать как управляемый выход для подачи питания на исполнительные механизмы.
- от внешнего источника постоянного тока напряжением 7-30В через контакты V и G клеммного разъёма XP3.
- от встроенного резервного источника. В прибор встроена литиевая батарея CR2032 ёмкостью 0.24Ач и номинальным напряжением 3В. В случае отключения основного питания (например, при отключении электроэнергии) прибор автоматически переключается на резервное питание от аккумуляторной батареи, которая поддерживает непрерывную работу прибора в автономном режиме не менее 150 часов².

1.11. Установка даты и времени

Микроконтроллер УСПД содержит часы реального времени (real-time clock). Часы:

- позволяют настроить выход УСПД на связь по расписанию. В остальное время устройство находится в дежурном режиме.
- обеспечивают высокую точность периодов измерения сопротивления на входах.

При первом подключении устройства к серверу происходит автоматическая установка времени и даты с сервера. Произвести настройку можно также вручную, через ПК, с помощью программы конфигурации RTU Configuration Tool (см. подраздел 2.4. Настройка прибора). При каждом последующем подключении к серверу производится автоматическая коррекция текущих значений.

1.12. Сбор и хранение информации

После подключения проводов и питания устройство соединяется с сервером, синхронизирует параметры даты и времени и автоматически начинает производить сбор данных с приборов учёта согласно предустановленным настройкам. В соответствии с заданной конфигурацией УСПД выполняет непрерывный подсчёт количества электрических импульсов (путём суммирования) по каждому каналу, нарастающим итогом, фиксируя показания приборов учёта с заданной периодичностью и сохраняя срезы в энергонезависимой памяти.

Для хранения данных на плате установлена микросхема энергонезависимой памяти (Flash), в котором хранится следующая служебная и диагностическая информация:

- накапливаемые данные учёта нарастающим итогом (количество импульсов);
- версия встроенного ПО;
- журнал событий: история программных и аппаратных перезапусков, история нажатий кнопки настройки УСПД, сведения о неисправностях на входах.

Объём хранимых данных определяется временем снимаемых срезов. При срезах периодичностью один раз в час глубина архива составит не менее 10 лет.

² При нахождении всех шести датчиков в состоянии КЗ.



1.13. Диагностика состояния линии связи

Кроме подсчёта импульсов, прибор поддерживает **функцию диагностики неисправности на линии**. УСПД производит постоянное измерение сопротивление шлейфа линии связи с прибором учёта и фиксирует 4 состояния на входах:

- замкнутое
- разомкнутое
- короткое замыкание (КЗ)
- обрыв

Если расходомеры не оснащены цепью контроля линии связи, датчик предполагает только два состояния: замкнутое, при сопротивлении, близком 0 Ом, и разомкнутое, значение сопротивления которого задаётся в настройках программы (но не менее 0,5 кОм).

Если приборы учёта оборудованы дополнительными резисторами для контроля целостности шлейфа (например, по схеме NAMUR), импульсные входы могут быть настроены на контроль обрыва и замыкания линии связи. В этом случае при обрыве или КЗ УСПД будет формировать и отправлять на сервер тревожные сообщения.

К каждому импульсному входу также можно подключать датчики магнитного воздействия. При поднесении магнита к прибору учёта датчик замкнёт контакт и УСПД отправит тревожное сообщение о коротком замыкании на сервер.

1.14. Алгоритм выхода УСПД на связь

При настройке расписания выход устройства на связь с сервером задается в формате "hh" (hh – часы, минуты не задаются), однако если большое количество подключенных УСПД будут выходить на связь в один и тот же час, это может вызвать большую нагрузку на сервер. Для того, чтобы снизить нагрузки, каждое устройство выходит на связь с задержкой на несколько минут вперед от заданного часа. Задержка имеет фиксированную величину, которая рассчитывается на основе идентификатора IMEI подключённого УСПД и может составлять от 0 до 60 минут (но не > 60).

2. Работа с УСПД

2.1. Установка и подключение

- 1. Перед использованием проверьте УСПД на соответствие комплектности технической документации и убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и маркировки.
- 2. Подготовьте к работе кабельные вводы приборов учёта и SIM-карты.
- 3. Установите SIM-карту (-ы) в УСПД, предварительно отключив ввод PIN-кода. Чтобы извлечь лоток для SIM-карты, нажмите тонким острым предметом на желтую кнопку для извлечения SIM. Установите SIM-карты в лотки контактной площадкой наружу. Вставьте лотки в разъёмы до щелчка: лоток с SIM-картой 1 в разъём SIM1 контактной площадкой вниз, а лоток с SIM-картой 2 в разъём SIM2 контактной площадкой вверх.
- 4. Подключите GSM антенну к разъёму ANT.
- 5. Протяните кабельные вводы от приборов учёта к соответствующим разъёмам УСПД. Расположение контактов клеммных соединителей представлено на Рис.1.
- 6. Подключите питание УСПД через двухконтактный разъём 220V.
- 7. При необходимости проведите **обучение** прибора (см. 2.2. Обучение прибора) или его **настройку** (см. 2.4. Настройка прибора).

ПРИМЕЧАНИЕ

Краткий алгоритм установки и подключения УСПД см. в Приложении 1. Алгоритм установки и подключения УСПД.

2.2. Обучение прибора

В начале работы прибор можно перевести в режим обучения для автоматического формирования порогов срабатывания в соответствии с параметрами счётных выходов приборов учёта. Если пороги срабатывания вам известны, проводить обучение не обязательно — просто задайте значения для каждого входа в программе настройки **RTU Configuration Tool** на вкладке "**Входы**" (см. 2.4. Настройка прибора). Если пороги неизвестны, необходимо провести обучение УСПД.

Для перехода в режим обучения:

- 1. Подключите приборы учёта к УСПД.
- 2. При **отключенном питании** нажмите кнопку настройки **SB1** на корпусе УСПД и, удерживая ее нажатой, подключите питание. Когда индикатор загорится зеленым цветом, отпустите кнопку. УСПД перешло в режим обучения. Время нахождения прибора в режиме обучения 10 минут.
- 3. Через несколько секунд индикатор загорится красным цветом произойдёт подключение УСПД к серверу диспетчеризации. Авторизуйтесь на сервере (см. 2.3. Работа с сервером диспетчеризации TELEOFIS) и зайдите на страницу УСПД, в раздел "Телеметрия" (см. Диагностическая информация). Здесь вы сможете наблюдать процесс обучения всех входов устройства. В строке "Состояние обучения" появится статус "Включено". Если статус состояния обучения не меняется, нажмите "Обновить телеметрию".
- 4. Откройте краны с водой, чтобы счётчик начал формировать импульсы. Время обучения каждого входа составляет от нескольких секунд до 10 минут. В процессе обучения, в строке "Параметры счётных входов" появятся значения порогов срабатывания для каждого подключенного входа: уровень сопротивления в замкнутом и разомкнутом состоянии (Рис.15).
- 5. После того, как будут сформированы пороги срабатывания для последнего подключённого входа, режим обучения можно отключить. Режим отключается автоматически через 10 минут после начала обучения, либо вручную, по повторному нажатию кнопки настройки.
- 6. Перезагрузите прибор для принятия изменений. Теперь каждый час УСПД будет записывать в память срезы данных и по расписанию передавать их на сервер.

2.3. Работа с сервером диспетчеризации TELEOFIS

Регистрация

- Для доступа к серверу диспетчеризации TELEOFIS вам необходимо предварительно зарегистрировать УСПД на сервере. Для этого при приобретении прибора сообщите номер IMEI прибора и ваши контактные данные (e-mail и название организации или проекта) менеджеру, либо отправьте заявку на электронный адрес post@teleofis.ru
- После регистрации вы получите на электронный адрес письмо с логином и паролем для доступа к серверу. Остальные приборы вы сможете зарегистрировать на сервере самостоятельно.

Авторизация

Зайдите на сервер по адресу <u>http://телеметрия.pф</u> и введите регистрационные данные, полученные в письме (логин и пароль). Откроется главная страница - панель администратора (Рис.5).

Меню сервера состоит из двух разделов:

• **Главная** — панель управления, где будут отображаться ваши проекты и новости сервиса. Под проектом подразумевается название организации или реализуемого проекта (*например*, *"Tecm-TEЛEOФИС" как на Puc.5*).



• Проекты — раздел, в котором можно изменить существующие проекты и создать новые.

🗿 Панель администратора 🛛 🗙 🕂									
Яндекс (i) test.teleofis.ru:8080		C	ii 👘 🖓 😽	3	P.,	☆ 自	01	ø	≡
Диспетчеризация Телеофис								4	•
Поиск Q									
🚯 Главная	Папель управления								
📥 Проекты		Q					Ou	О	E
	Подробнее 💿	По,	дробнее					Θ	
	Проекты								
	Тест-ТЕЛЕОФИС								
	Новости TELEOFIS						© 22.12.2	•	
	Запущен в опытную эксплуатацию сервер диспетчеризации.								
•									P.

Рис.5. Главная страница сервера "TELEOFIS".

Настройка каналов

Кликните по названию проекта. В открывшемся окне вы увидите список подключённых к серверу каналов — УСПД RTU102/602. Для каждого УСПД при регистрации по умолчанию настроены 3 источника данных (Рис.6):

- ХВ (холод. вода) раздел для показаний счётчика, подключённого к импульсному входу 1.
- ГВ (гор. вода) раздел для показаний счётчика, подключенного к импульсному входу 2.
- Телеметрия страница с диагностической информацией по всем 4 входам УСПД.

! Вход в раздел источника данных осуществляется двойным кликом мыши по источнику.

нформация о проекте		Статистика		
Імя проекта: Тест-ТЕЛ	ЕОФИС	Всего каналов:	1	
дрес: Москва		Активных каналов:	0	
			4.001	
Имя 🗢	нал 🚾 Новый источник д Тип устройства ≙	анных 🥜 Редактировать 🤤 удал Серийный номер 🖆 Сетевой адрес	ить	Телефон 🗢
 Новая папка <u>т</u> Новыи ка Имя Имя Все оборудование 	нал 🚾 Новый источник д Тип устройства 🌩	анных 🥜 Редактировать 🥃 Удал Серийный номер 🖨 Сетевой адрес	ить ф Адрес установки ф	Телефон 🌲
 Новая папка <u>№</u> Новыи ка Имя Все оборудование • № RTU102 	нал 🚾 Новый источник д Тип устройства 🗢 В1	анных У Редактировать Э удал Серийный номер 🕆 Сетевой адрес 866104021669075	ить \$ Адрес установки \$	Телефон \$
 Новая папка (С) Новый ка Имя Ф Все оборудование (С) RTU102 (С) XB 	нал 1002 Новый источникд Тип устройства ф В1 В1_INPUT_1	анных 🥜 Редактировать 🤤 Удал Серийный номер 💠 Сетевой адрес 866104021669075	адрес установки ≎	Телефон 🗢
 Новая папка (∑) Новый ка Имя 4 Все оборудование 	нал 1008 Новый источник д Тип устройства Ф В1 В1_INPUT_1 В1_INPUT_2	анных 🥜 Редактировать 🤤 Удал Серийный номер 🕆 Сетевой адрес 866104021669075	Ф Адрес установки Ф	Телефон \$

Рис.6. Сервер TELEOFIS. Настройка каналов.

Названия каналов и источников данных даны по умолчанию. Вы можете изменить названия и добавить дополнительную информацию о приборах с помощью кнопки "**Редактировать**".



НАПРИМЕР:

Если вы добавили в проект несколько УСПД, вы можете пронумеровать их, изменив имя каждого канала. Для этого выделите канал и нажмите "**Редактировать**". В открывшемся окне измените имя канала (например, "УСПД1", "УСПД2") и нажмите "**Сохранить**" (*Puc.7*). Аналогичным образом можно изменить название источника данных.

🔀 Новая папка 🚿 Новый канал	п Норый истонник понных						
	Тип устройства	Серийный номер	Corr	Информация о канале			
и 🗁 Все оборудование	Thirly ciponersa 🤟	Серииный номер —	Cent	Имя канала*:	УСПД1		
4 🔶 RTU102	B1	866104021669075		Тип канала*:	УСПД RTU102	~	
10% XB	B1_INPUT_1			Серийный номер (IMEI)*:	866104021669075		
TOP FB	B1_INPUT_2			Ключ авторизации:			
102 Телеметрия	B1_INPUT_D			House to not house			
<				помер телефона.			
				Адрес установки:			
				Координаты (широта,долгота):			
				Дополнительное описание:			

Рис.7. Сервер TELEOFIS. Редактирование канала.

Подключение новых УСПД к серверу

Чтобы добавить новый УСПД на сервер:

- 1. Выделите папку, в которую будет добавлен новый УСПД, и нажмите "Новый канал".
- 2. В открывшемся окне добавьте информацию о канале: имя канала (например, УСПД2), тип канала (УСПД RTU102/602 из выпадающего списка) и номер IMEI. Остальные поля опциональны.
- 3. Сохраните изменения (Рис.8).

🗁 Новая г 2 🔶 Нов	ый канал 🔤 Новый источник данных 🥒	Редактировать 😑 Удалить	
Фми Ф			Тип устройства 🗧
1 🖻 Все оборудование			
⊿ 🞅 УСПД1	Редактирование канала		×
10° XB	··· ·		
107 FB	Информация о канале		
телеметрия	Имя канала*:	УСПД2	
	Тип канала*:	УСПД RTU102	☑ 3
	Серийный номер (IMEI)*:	866104021664415	
	Ключ авторизации:		
	Номер телефона:		
	Адрес установки:		
	Координаты (широта,долгота):		
	Дополнительное описание:		
		4 🗸 Сохранить	💥 Отмена

Рис.8. Сервер TELEOFIS. Добавление новых УСПД.



После добавления нового УСПД на сервер создайте **источники данных** для каждого входа УСПД, к которому подключены счётчики или датчики (до 6 источников):

- 1. Выделите УСПД, для которого будут созданы источники, и нажмите "Новый источник данных".
- 2. В открывшемся окне задайте: **имя источника** (например, *"ХВ", "ГВ"* либо впишите свой вариант) и **тип источника** (номер входа УСПД, к которому подключен счетчик, из выпадающего списка). Остальные поля опциональны.
- 3. Сохраните данные. Аналогичным образом создайте источники данных для других входов.

Повал папка повал папка		уданна	Тип устройства 🌲
🔺 🗁 Все оборудование	Редактирование источника данни	ых	×
⊿ 2 УСПД1			
10% XB	Информация об источнике данны	x	
TO: TB	Имя источника данных*:	ХВ	
телеметрия	Тип источника данных*:	Счетчик импульсов В1 вход 1	3
1 💇 успд2	Сетевой идентификатор:		
	Серийный номер:		
	Пароль:		
	Адрес установки:		
	Координаты (широта,долгота):		
	Дополнительное описание:		
	Задержка между срезами данных, сек:		
		4 ✓ Сохранить Дт.	X Отмена

Рис.9. Сервер TELEOFIS. Добавление новых источников.

Отдельно создайте источник для вывода телеметрических данных — служебный канал:

- 1. Выделите УСПД, для которого будет создан источник, и нажмите "Новый источник данных".
- 2. Задайте имя источника (например, "Телеметрия") и тип источника (выберите Служебный В1 из выпадающего списка) (Рис.10). Остальные поля опциональны.
- 3. Сохраните данные.

Информация об источнике данных	x
1мя источника данных*:	Телеметрия
Гип источника данных*:	I <u> </u>
Сетевой идентификатор:	Узел MESH-сети
Серийный номер:	Счетчик электроэнергии Меркурий
Тароль:	Счетчик импульсов В1 вход 1
Адрес установки:	Счетчик импульсов В1 вход 2
Координаты (широта,долгота):	Счетчик импульсов В1 вход 3 Счетчик импульсов В1 вход 4
Јополнительное описание:	✓ Служебный В1
Задержка между срезами данных, сек:	

Рис.10. Сервер TELEOFIS. Добавление служебного канала.



Настройка начальных показаний счётчика на сервере

После подключения УСПД к серверу и обучения необходимо произвести настройку начальных показаний счётчика на сервере для синхронизации данных:

1. Выберите источник данных (счётчик), для которого будут заданы показания (*например, XB, ГB*) и кликните по нему двойным щелчком мыши (Рис.11).

🛛 🝸 УСПД2		866104021664415
10° XB	վեր	
TON LB		
10: Телеметрия		

Рис.11. Сервер TELEOFIS. Вход на страницу источника данных (счётчика).

- 2. На странице источника нажмите "Задать начальные показания" и в открывшемся окне введите следующие параметры (Рис.12):
 - Показания счётчика показания счётчика на настоящий момент времени (значение задаётся в литрах: 1 м³ = 1000 литров)
 - Показания УСПД количество импульсов (см. "Варианты настройки начальных значений")
 - Вес импульса зависит от типа подключаемого счетчика (по умолчанию, 1 импульс/10 л)

ХB	Ввод начальных показаний 2	
	Начальные показания	
Информация о счетчике	Показания счетчика, литры*:	
Имя:	0	
Серийный номер:	Показания УСПД, импульсы*:	
Адрес: Описание:	0	
	Вес импульса, литров на 1 импульс*:	
Время среза от	10	
03/25/2016 15:30:35		
Применить Сбросить Очистить		
Начало периода Последние		

Puc.12. Сервер TELEOFIS. Ввод начальных показаний.

Варианты настройки начальных показаний:

Вариант 1: Если УСПД новое и еще не было введено в эксплуатацию:

- 1. В строке "Показания счётчика" впишите показания с прибора учёта на настоящий момент.
- 2. В строке "Показания УСПД" введите "0".
- 3. Задайте вес импульса в соответствии с типом счётчика. Нажмите "Сохранить".

Вариант 2: Если УСПД уже было введено в эксплуатацию (например, проходило тестирование):

- 1. Нажмите кнопку настройки, чтобы ввести УСПД в режим соединения с сервером.
- 2. Запомните или запишите показания счётчика на текущий момент (на момент нажатия кнопки).
- 3. Зайдите на сервер, на страницу "**Телеметрия**". Дождитесь, пока обновленные на момент нажатия кнопки данные придут на сервер и появятся в таблице "**Статистика**". В строке настраиваемого входа найдите значение количества импульсов, соответствующее моменту



выхода УСПД на связь. Если данные долго не обновляются, нажмите "Обновить телеметрию".

- 4. В окне настройки начальных показаний введите следующие значения:
 - В строке "Показания счётчика" впишите значение с прибора учёта на момент нажатия кнопки.
 - В строке "Показания УСПД" впишите количество импульсов, соответствующее моменту выхода УСПД на связь.
 - Задайте вес импульса в соответствии с типом счётчика.

5. Сохраните значения. Далее устройство автоматически будет обновлять значения счётчика в соответствии с начальными показаниями.

ПРИМЕР:

Вам надо задать начальные показания для счётчика холодной воды ("XB"), подключенного к импульсному входу 1.

Предположим, Вы нажали на кнопку настройки (выхода на связь) в 14.34. Текущее значение счётчика на этот момент составило 11,200 м³, а тип подключаемого счётчика - "1 импульс/10 л". На странице "**Телеметрия**" количество импульсов на входе 1 на момент выхода УСПД на связь составило 17 импульсов (Рис.13).

Статистика			
Имя параметра	Значение	Время обновления	
Уровень сигнала сети	56%	25-03-2016 14:34:06	
Счетчик времени On-line	<u>93</u> 52s	25-03-2016 14:34:06	
Импульсов на входе 1	17	25-03-2016 14:34:05	
Импульсов на входе 2	241	25-03-2016 14:34:05	
Импульсов на входе 3	0	25-03-2016 14:34:05	
Импульсов на входе 4	0	25-03-2016 14:34:05	

Рис.13. Сервер TELEOFIS. Статистика выхода на связь.

Зайдите на страницу счётчика холодной воды ("**ХВ**") и нажмите "Задать начальные показания" Введите следующие значения:

- Показания счётчика за 14.34: 11200 (11,200 м³ = 11200 л)
- Показания УСПД за 14.34: 17 импульсов
- Вес импульса: 10 литров на 1 импульс (Рис.14)

ачальные по	оказания		
оказания счетч	чика, литры*:		
11200			
оказания УСПД	1, импульсы*:		
17			
ес импульса, л	титров на 1 импульс	c*:	
10			-
	🗸 Сохранить 🕟	💥 Отмен	la
ес импульса, л 10	питров на 1 импульо ✓ Сохранить	с*:	la

Рис.14. Сервер TELEOFIS. Ввод начальных показаний. Пример.



Диагностическая информация

На сервере, на странице "**Телеметрия**" отображается диагностическая информация о подключенном УСПД: параметры счетных входов, статистические данные и журнал работы УСПД (Рис.15). О том, как создать раздел телеметрии для каждого подключённого УСПД, см. в подразделе Подключение новых УСПД к серверу.

елеметрия	я				
Обновить телеметрию					
Інформация об УС	спд	C	Статистика		
Имя: Адрес: Описание:	Телеметрия		Имя параметра Уровень сигнала сети Счетчик времени On-line Импульсов на входе 1 Импульсов на входе 2	Значение 60% 28170s 2 8	Время обновлени 18-03-2016 18:13:02 18-03-2016 18:13:02 18-03-2016 18:13:01 18-03-2016 18:13:01
араметры счетнь	их входов		Импульсов на входе 3 Импульсов на входе 4	3	18-03-2016 18:13:0 18-03-2016 18:13:0
аход 1: аход 2: аход 3: аход 4: Время среза от 03/18/2016 18: Применить Сброс Начало периода Жочистить журнал	Линия в 0, Ом Ли 2553 75 1583 56 -1 -1 -1 13:39 1 Последние Обновить таблицу УСПД	ния в 1, Ом 7 <u>6</u> 1 <u>4</u>			
ID	Время события	Время получения	Данные		
512978	18-03-2016 18:13:23	18-03-2016 18:13:25	EVENT: SMART_VAL	UE; DATA: smartmo	deIN2Low=1583;
512972	18-03-2016 18:13:02	18-03-2016 18:13:02	PARAM: voltage; VAL	UE: 3266	
512965	18-03-2016 18:13:02	18-03-2016 18:13:02	PARAM: inState1; VA	ALUE: 3	
512967	18-03-2016 18:13:02	18-03-2016 18:13:02	PARAM: inState3; VA	ALUE: 0	
512976	18-03-2016 18:13:02	18-03-2016 18:13:02	PARAM: cpuTemp; V	ALUE: 292	

Рис.15. Сервер TELEOFIS. Раздел "Телеметрия".

Во время обучения приборов на странице "Телеметрия" отображается следующая информация:

Параметр	Запись на странице	Запись в журнале работы УСПД	
	"Включено"	PARAM: smartModeOn; VALUE: 1	
Состояние обучения	"Выключено"	PARAM: smartModeOn; VALUE: 0	
Пороги срабатывания,	"Линия в 0, Ом" - ****	EVENT: SMART_VALUE;	
сформированные при обучении каждого входа	"Линия в 1, Ом" - ****	IN(1-4)High=****	

На Рис.15 показан пример сформированных во время обучения порогов для входов 1 и 2. Если информация отображается с запозданием, используйте кнопки "Обновить таблицу" и "Обновить таблицу" и "Обновить телеметрию".



2.4. Настройка прибора

При вводе в эксплуатацию RTU602 поставляется с предустановленными настройками (см. Таблицу 1) и не требует дополнительной конфигурации. При необходимости параметры можно изменить в программе конфигурации **RTU Configuration Tool**. Настройка параметров производится дистанционно или локально, по интерфейсу RS-232, по следующему алгоритму:

- 1. Включите питание УСПД.
- 2. Подключите устройство к ПК через порт RS-232 с помощью трёхпроводного кабеля. Конец кабеля, на котором размещен разъём DB9-F, подключите к COM-порту на ПК. Другой конец кабеля, на который выведены три провода, подсоедините к контактам RS-232 клеммного разъёма УСПД по схеме на Рис.16.

RS232 / RS485 TX RX G A B DB9-F 3-проводной кабель RS-232 2 RxD ТΧ успд 3 TxD RX **RTU602** 5 GND G

Если на вашем ПК отсутствует СОМ-порт, воспользуйтесь конвертером СОМ-USB.

Рис.16. Подключение УСПД RTU602 к ПК по интерфейсу RS-232.

- 3. Нажмите кнопку для настройки SB1, чтобы перевести прибор из дежурного режима в режим конфигурации. Когда индикатор трижды промигает оранжевым цветом, УСПД готов к настройке. Режим настройки остаётся активным в течение двух минут, после чего УСПД переходит в дежурный режим. Для повторной активации режима настройки нажмите кнопку заново.
- 4. Запустите на компьютере программу **RTU Configuration Tool**. Скачать программу для версий OC Windows 32-bit/64-bit можно на сайте <u>www.teleofis.ru</u>. Интерфейс программы состоит из следующих блоков (Рис.17):
 - Панель управления
 - Сведения о подключенном устройстве
 - Основное окно
 - Консольное окно



Краткое руководство пользователя. Ред. 1.1

	GSM Battery Configu	ration Tool			
	1	TELEOFIS"	 У Системные Входы Расписание Системные настройки 		
Паноли	ł	1	 Общие Время среза данных 	3600	секунд
управления	Время устройства	18-03-2016 09:50:39	 SIM карта I) РIN код SIM карты Имя пользователя GPRS Пароль GPRS 	gdata gdata	4 символа от 1 до 31 символа от 1 до 31 символа
	Время работы GSM Состояние GSM IMEI модема	24496 Включен 866104021669075	Точка доступа APN GPRS Выбор активной SIM карты	internet SIM1	от 1 до 31 символа
Сведения о подключённом устройстве	Состояние SIM ССІD SIM карты IMSI SIM карты Регистрация в сети Имя оператора Уровень сигнала GPRS соединение Соединение U питания, В Версия ПО	Активна 897010265992176871ff 250026599217687 Зарегистрирован МедаFon 17 Активно Активно 3,5 ВАТ01.00.1015 Опрограмме	() Адрес сервера Порт сервера	test.teleofis.ru 10002 Основное окно с рабочими вкладками	от 1 до 31 символа от 1 до 65535
	 Отладочная консол Отладочная консоль 	пь		E.	
	2016-03-18 10:50:3 2016-03-18 10:50:3 2016-03-18 10:50:3 2016-03-18 10:50:4 2016-03-18 10:50:4	1,011 Идет автоматический 1,131 Найдено устройство 1,281 Последовательный по 1,341 Идет считывание пар 1,341 Идет считывание пар 2,101 Параметры считаны у	й поиск устройства на порту: СОМВ эрт успешно открыт: СОМВ амиетров. /спешно.	Консольное окно	*

Puc.17. RTU Configuration Tool. Стартовый вид.

1. Панель управления включает шесть кнопок для управления настройками (см. Таблицу 4).

Таблица 4.

Кнопка		Функция
ţ	"Прочитать настройки"	Кнопка для считывания текущих параметров из подключённого УСПД.
t	"Записать настройки"	Кнопка для записи внесённых изменений в УСПД. Кнопку необходимо нажимать после каждого изменения параметров.
		Кнопка открывает окно, в котором можно обновить версию прошивки ПО, перезагрузить устройство, сбросить настройки УСПД на заводские значения, а также установить в приборе время с компьютера.
	"Сервисные функции"	Для защиты данных от несанкционированного доступа и подмены в приборе установлен 16-значный ключ шифрования. Ключ можно изменить в меню «Сервис», используя буквы и цифры (ключ чувствителен к регистру).
	«Открыть файл настроек»	Кнопка загрузки ранее сохранённых настроек из файла на компьютере (в формате с расширением .xml).
	«Сохранить файл настроек»	Кнопка сохраняет изменения в настройках УСПД на компьютере (в файл в формате с расширением .xml).
Qo	«Настройки программы»	Кнопка для настройки параметров подключения к УСПД.



2. Таблица сведений о подключенном устройстве (Рис.18). Для того чтобы сведения о подключенном УСПД появились в таблице, нажмите кнопку "Прочитать параметры" на панели управления. Если некоторые параметры не отобразились, подождите некоторое время и нажмите кнопку "Прочитать параметры" еще раз.

Время устройства	18-03-2016 09:50:39
Время работы GSM	24496
Состояние GSM	Включен
IMEI модема	866104021669075
Состояние SIM	Активна
CCID SIM карты	897010265992176871ff
IMSI SIM карты	250026599217687
Регистрация в сети	Зарегистрирован
Имя оператора	MegaFon
Уровень сигнала	17
GPRS соединение	Активно
Соединение	Активно
U питания,В	3,5
Версия ПО	BAT01.00.1015
io) программе

Рис.18. Сведения о подключённом устройстве.

В таблице отображается следующая информация:

- Время устройства текущие дата и время, устанавливаются в УСПД при первом подключении к серверу. При первой настройке, если синхронизации с сервером еще не произошло, устройство может показывать дату и время, отличные от текущего.
- Время работы GSM время (в секундах), в течение которого было включено питание УСПД с самого начала работы прибора по текущий период. Параметр несбрасываемый.
- Состояние GSM состояние GSM модуля: включён/выключен.
- IMEI идентификационный номер GSM-модуля УСПД.
- Параметры SIM-карты: состояние SIM (активна/не активна), серийный номер (CCID), международный идентификатор мобильного абонента (IMSI), регистрация УСПД в сети GSM, имя оператора.
- Уровень сигнала уровень мощности излучения сигнала в сети GSM.
- **GPRS соединение** параметр становится активным при установленном соединении по GPRS.
- **Соединение с сервером** параметр становится активным при установленном соединении с TCP-сервером (индикатор начинает мигать красным цветом).
- **U питания** напряжение питания батареи (в вольтах).
- Версия ПО текущая версия установленного в УСПД программного обеспечения.



- 3. Основное окно состоит из нескольких рабочих вкладок для настройки параметров УСПД:
- Системные вкладка позволяет настроить параметры SIM-карты, сервера, а также периодичность записи среза данных в журнал (Рис.19). Параметры по умолчанию и диапазон возможных значений по каждому параметру указаны в Таблице 5.

🗲 Системные 🗖 Входы 📑 Расписание		
Системные настройки		
• Общие		
(і) Время среза данных	3600	секунд
▼ SIM карта		
(i) PIN код SIM карты		4 символа
Имя пользователя GPRS	gdata	от 1 до 31 символа
Пароль GPRS	gdata	от 1 до 31 символа
Точка доступа APN GPRS	internet	от 1 до 31 символа
Выбор активной SIM карты	SIM1	▼
▼ Настройки сервера		
і) Адрес сервера	test.teleofis.ru	от 1 до 31 символа
Порт сервера	10002	от 1 до 65535

Puc.19. RTU Configuration Tool. Системные настройки.

Параметр	Описание	Значение по умолчанию	Варианты значений
Время среза данных	Периодичность записи среза данных в журнал	3600 секунд (1 раз в час)	от 60 до 86400 секунд
РІN-код SIM	Необходимо ввести, если используется SIM-карта со включенным PIN-кодом	не задан	4 символа
Имя пользователя GPRS	определяются оператором связи	gdata (для оператора Мегафон)	от 1 до 31 символа
Пароль GPRS	определяются оператором связи	gdata (для оператора Мегафон)	от 1 до 31 символа
Точка доступа APN GPRS	определяются оператором связи	internet (для оператора Мегафон)	от 1 до 31 символа
Выбор активной SIM-карты		SIM1	SIM1 или SIM2
Адрес сервера	IP-адрес или доменное имя TCP-сервера, к которому будет подключаться УСПД для передачи данных	test.teleofis.ru (адрес сервера TELEOFIS)	от 1 до 31 символа
Порт сервера	Номер порта ТСР-сервера	10002 (порт сервера TELEOFIS)	от 1 до 31 символа

ВНИМАНИЕ!

После каждого изменения параметров не забудьте нажать кнопку "Записать настройки" для записи внесенных изменений в УСПД.



Таблица 5.

Все несинхронизированные изменения будут маркированы желтым предупреждающим треугольником.



Входы. На вкладке можно произвести настройку параметров для каждого из четырёх независимых импульсных входов. Параметры их срабатывания указываются в соответствии со значениями в Таблице 6. На Рис.20 показаны настройки для входов по умолчанию.

🖌 Системные 🗔 Входы 📑 Расписание		
Настройка входов		
▼ Вход 1		
 і) Значение счетчика 1 	2	импульсов
Сопротивление замкнутого контакта	1570	Ом
Сопротивление разомкнутого контакта	5600	Ом
Состояние входа	Обрыв	
• Вход 2		
 Значение счетчика 2 	8	импульсов
Сопротивление замкнутого контакта	1570	Ом
Сопротивление разомкнутого контакта	5600	Ом
Состояние входа	Обрыв	

Puc.20. RTU Configuration Tool. Настройка входов.

Таблица	6.
raonaga	σ.

Параметр	Описание	Значение по умолчанию	Варианты значений
Значение счётчика	Накопленное на текущий момент значение количества импульсов. Считывается с прибора учёта (в программе RTU Configuration Tool данный параметр не сбрасывается и не настраивается)	-	0и>
Сопротивление нормально замкнутого контакта	Для входов 1-4	1570 Ом	< 3000 Ом
Сопротивление нормально разомкнутого контакта	Для входов 1-4	5600 Ом	3000 – 100000 Ом
Состояние входа	Текущее состояние входа. Считывается с прибора учёта (ненастраиваемый параметр)	-	 Замкнут Разомкнут Обрыв Короткое замыкание

ВНИМАНИЕ!

После каждого изменения параметров не забудьте нажать кнопку "Записать настройки" для записи внесенных изменений в УСПД.



Все несинхронизированные изменения будут маркированы желтым предупреждающим треугольником. 🕂



- Расписание. В УСПД предусмотрен выход на связь с сервером по расписанию (по умолчанию 3 раза в месяц 1, 10 и 20 числа каждого месяца, в 12.00) (Рис.21). Во избежание высоких нагрузок на сервер каждое устройство выходит на связь не точно в заданное время, а с фиксированной задержкой на несколько минут вперед от указанного часа (см. 1.14. Алгоритм выхода УСПД на связь). Всего прибор поддерживает три типа расписания:
 - Суточное
 - Недельное
 - Месячное (настроено по умолчанию).

🖌 Систе	емные	Входь	a 📴 Pa	асписан	ие								° 🗆
Настр	ойки	распи	сания	і уста	новки	соед	инен	ия					^
• Осн	овные н	астройк	и										ī
Ч	асовой п	ояс				+3					•		
A	втоматич	еский п	ереход	на летне	е время	Вк	лючить						
i) Ti	ип распи	сания				Mecs	чное				-		
B	ремя сра	батыван	ия			12						часы	
🝷 Дни	месяца												E
▼1	2	3	4	5	6	7	8	9	V 10	11			
12	13	14	15	16	17	18	19	V 20	21	22			
23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Π Πα	следний	і день м	есяца										
▶ Дни	недели												
► Часк													۱L
, IUCI	1 - 1 101												Ŧ

Puc.21. RTU Configuration Tool. Настройка расписания.

Настройка расписания осуществляется на вкладке "Расписание" по следующему алгоритму:

- 1. В строке "**Часовой пояс**" при необходимости измените настройки часового пояса (по умолчанию настроен на московское время: GMT+3).
- 2. В строке **"Тип расписания**" выберите необходимую вам периодичность соединения с сервером: суточное, недельное или месячное.
- 3. В зависимости от выбранного типа укажите часы ("**Часы суток**"), дни недели ("**Дни недели**") или числа месяца ("**Дни месяца**"), в которые прибор должен выходить на связь.
- 4. В строке "**Время срабатывания**" укажите время выхода на связь в заданные дни. Время срабатывания задаётся в формате *hh* (*hh часы, минуты не задаются*). Возможные значения: от 00 до 23.
- 5. Для записи выбранных параметров в УСПД нажмите кнопку "Записать настройки" на панели управления.

ПРИМЕР:

Например, вы хотите, чтобы прибор передавал данные на сервер три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу, в 15.00. Выберите тип расписания - "Недельное". В строке "Дни недели" отметьте галочками ПН, СР и ПТ. В строке "Время срабатывания" впишите "15". Нажмите кнопку "Записать настройки" для записи изменений в УСПД.

4. Консольное окно. В консоли отображаются лог-сообщения о текущих процессах и изменениях в работе УСПД.



2.5. Перезагрузка и сброс настроек

Перезагрузку УСПД необходимо производить каждый раз:

- а) при изменении настроек прибора для принятия новых изменений;
- б) после обучения прибора.

Перезагрузка осуществляется двумя способами:

Программно: с помощью программы "RTU Configuration Tool".
 Меню "Сервисные функции" > "Перезагрузить устройство" (Рис.22).

SIM Battery Configuration Tool		
TELEOFIS*	 Смена ключа шифрования Управление услановить Управление услановить Установить 	З стройством загрузить устройство ь настройки на заводские ить время с компьютера ОК

Рис.22. Программная перезагрузка УСПД RTU602.

• Аппаратно: с помощью переключения питания. При аппаратной перезагрузке УСПД подключается к серверу и поддерживает соединение с ним в течение 2 минут, после чего находится в активном режиме еще в течение 15 минут, а затем переходит в дежурный режим.

Сброс настроек на заводские значения производится с помощью программы RTU Configuration Tool в меню "Сервисные функции" (кнопка "Сервис" на панели управления).

3. Техническая поддержка

По вопросам технической поддержки Вы можете обратиться к поставщику оборудования или в сервисный центр ОАО «Телеофис»:

ОАО «Телеофис» 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.1 корп. 3 тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно) www.TELEOFIS.ru, e-mail: <u>support@teleofis.ru</u>

Техническая поддержка доступна по рабочим дням, с 10:00 до 17:30 (по московскому времени).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Алгоритм установки и подключения УСПД

- Установите SIM-карту (-ы) в УСПД, предварительно отключив ввод PIN-кода. Чтобы извлечь лоток для SIM-карты, нажмите тонким острым предметом на желтую кнопку для извлечения SIM. Установите SIMкарты в лотки контактной площадкой наружу. Вставьте лотки в разъёмы до щелчка: лоток с SIM-картой 1 — в разъём SIM1 контактной площадкой вниз, а лоток с SIM-картой 2 — в разъём SIM2 контактной площадкой вверх.
- 2. Подключите GSM антенну к разъёму ANT.
- 3. Протяните кабельные вводы от приборов учёта к соответствующим разъёмам УСПД.
- 4. Введите устройство в режим обучения. Для этого при отключенном питании нажмите кнопку SB1 и, удерживая ее нажатой, подключите питание через двухконтактный разъём 220V. Когда индикатор загорится зеленым цветом, отпустите кнопку. УСПД перешло в режим обучения. Время нахождения прибора в режиме обучения 10 минут.
- 5. В процессе обучения зеленый цвет индикатора изменится на красный произойдёт подключение УСПД к серверу диспетчеризации. Авторизуйтесь на сервере (введите логин и пароль, полученные в письме при регистрации прибора) и зайдите на страницу обучаемого УСПД, в раздел "Телеметрия". Здесь вы сможете наблюдать процесс обучения всех входов УСПД. В строке "Состояние обучения" статус обучения изменится на "Включено".

Если статус состояния обучения не изменился, нажмите "Обновить телеметрию".

6. Откройте краны с водой, чтобы счётчик начал формировать импульсы. Время обучения одного входа составляет от нескольких секунд до 10 минут. В процессе обучения в строке "Параметры счётных входов" появятся значения порогов срабатывания для каждого подключенного входа: уровень сопротивления в замкнутом и разомкнутом состоянии (например, 500 Ом и 10000 Ом для релейного входа). Для обновления значений нажимайте кнопку "Обновить телеметрию".

🖇 Обновить телеметрию					
Інформация об УС	пд	(татистика		
Имя: Адрес: Описание:	Телеметрия		Имя параметра Уровень сигнала сети Счетчик времени On-line Импульсов на входе 1 Импульсов на входе 2	Значение 60% 28170s 2 8	Время обновлени 18-03-2016 18:13:0 18-03-2016 18:13:0 18-03-2016 18:13:0 18-03-2016 18:13:0 18-03-2016 18:13:0
араметры счетны	к входов		Импульсов на входе 3 Импульсов на входе 4	0	18-03-2016 18:13:0
Вход 1: Вход 2: Вход 3: Вход 4: Время среза от 03/18/2016 18:1: Применить Сброск Начало периода Очистить журнал	Пиния в 0, ОМ Ли 2653 75 1533 56 1 1 1 1 1 3.39 10 Последние Обновить таблицу	ния в 1, Ом 7 <u>6</u> 1 <u>4</u>			
Журнал работы У	спд				
ID	Время события	Время получения	Данные		
512978	18-03-2016 18:13:23	18-03-2016 18:13:25	EVENT: SMART_VAL	UE; DATA: smartmo	deIN2Low=1583;
512972	18-03-2016 18:13:02	18-03-2016 18:13:02	PARAM: voltage; VAL	UE: 3266	
512965	18-03-2016 18:13:02	18-03-2016 18:13:02	PARAM: inState1; VA	LUE: 3	
512967	18-03-2016 18:13:02	18-03-2016 18:13:02	PARAM: inState3; VA	LUE: 0	



- 7. После того, как будут сформированы пороги срабатывания для последнего подключённого входа, режим обучения можно отключить. Режим отключается автоматически через 10 минут после начала обучения, либо вручную, по повторному нажатию кнопки настройки.
- 8. Перезагрузите прибор для принятия изменений. Теперь каждый час УСПД будет записывать в память срезы данных и по расписанию передавать их на сервер.
- 9. Произведите настройку начальных показаний счётчика на сервере для синхронизации данных.

Если УСПД новое и еще не было введено в эксплуатацию:

Двойным кликом мыши зайдите на страницу источника данных (счётчика), для которого будут заданы показания (например, *ГВ, ХВ*). Нажмите "Задать начальные показания" и в открывшемся окне введите следующие параметры:

- Показания счётчика показания счетчика на настоящий момент (значение задается в литрах: 1 м³ = 1000 литров).
- Показания УСПД количество импульсов, значение соответствует "О" для нового УСПД.
- Вес импульса зависит от типа подключаемого счетчика (по умолчанию, 1 импульс/10 л)

ХB	Ввод начальных показаний 2	
	Начальные показания	
Информация о счетчике	Показания счетчика, литры*:	
Имя:	0	
Серийный номер:	Показания УСПД, импульсы*:	
Описание:	0	
	Вес импульса, литров на 1 импульс*:	
Время среза от	10	
03/25/2016 15:30:35		
Применить Сбросить Очистить		
Начало периода Последние		

После ввода показаний нажмите "Сохранить".

Если УСПД уже было введено в эксплуатацию (например, проходило тестирование):

- Нажмите кнопку настройки, чтобы ввести УСПД в режим соединения с сервером.
- Запомните или запишите показания счётчика на текущий момент (на момент нажатия кнопки).
- Зайдите на страницу сервера, в раздел "**Телеметрия**". Дождитесь, пока обновленные на момент нажатия кнопки данные придут на сервер и появятся в таблице "**Статистика**". Если данные долго не обновляются, нажмите "**Обновить телеметрию**". В строке настраиваемого входа найдите количество импульсов, соответствующее моменту выхода УСПД на связь.

Имя параметра	Значение	Время обновления
Уровень сигнала сети	56%	25-03-2016 14:34:06
Счетчик времени On-line	9352s	25-03-2016 14:34:06
Импульсов на входе 1	(17)	25-03-2016 14:34:05
Импульсов на входе 2	241	25-03-2016 14:34:05
Импульсов на входе З	0	25-03-2016 14:34:05
Импульсов на входе 4	0	25-03-2016 14:34:05



- Далее двойным кликом мыши зайдите на страницу источника данных (счетчика). Нажмите **"Задать начальные показания**" и в открывшемся окне введите следующие параметры:
 - "Показания счётчика": значение с прибора учёта на момент нажатия кнопки.
 - "Показания УСПД": количество импульсов, соответствующее моменту выхода УСПД на связь (значение из таблицы "Статистика").
 - "Вес импульса": в соответствии с типом счётчика.
- Сохраните значения. Далее устройство автоматически будет обновлять значения счётчика в соответствии с начальными показаниями.